



Evolution-Classic ■

Déshumidificateur

MODE D'EMPLOI

D150, D165

- Informations sur la sécurité
- Comment Utiliser
- Garantie
- Contacts

AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE L'APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT L'INSTRUCTION FOURNIE.

Le fabricant n'est pas responsable si une installation et une utilisation incorrectes sont la cause de blessures et de dégâts.

Gardez toujours ces instructions avec l'appareil.

Une version numérique du manuel est disponible en ligne à www.oasis.ie



Informations sur la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT: L'appareil doit être installé, actionné et stocké dans une pièce avec une surface au sol supérieure à 4m².

⚠ AVERTISSEMENT: Fatériel inflammable. L'appareil contient un réfrigérant inflammable R290/Propane.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par une personne (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou avec un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécurisée et qu'ils comprennent les dangers éventuels.

Cette machine ne doit pas être actionnée par des enfants. Éloignez les enfants de l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants sans surveillance ne doivent pas nettoyer et entretenir l'appareil.

Appareils uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.

L'appareil doit être stocké dans une pièce sans utiliser en continu de sources d'allumage (par exemple : flammes nues, appareil à gaz en marche ou chauffage électrique en fonctionnement).

Ne pas percer ou brûler.

Sachez que les réfrigérants peuvent ne pas contenir d'odeur.

Gardez les ouvertures de ventilation sans obstruction.

L'entretien ne doit être effectué que comme recommandé par le fabricant.

L'appareil doit être stocké dans une zone bien aérée où la taille de la pièce correspond.

Élimination de l'appareil électrique



Ne pas éliminer ce produit comme des déchets municipaux non triés. La collecte de ces déchets est nécessaire pour un traitement spécial séparé.

L'élimination sauvage des déchets dans la nature met en danger votre santé lorsque des substances dangereuses s'échappent dans l'eau souterraine et se retrouvent dans la chaîne alimentaire.

Comment utiliser

■ CHOIX D'UN EMPLACEMENT

1. Utilisez le déshumidificateur dans n'importe quelle pièce ou zone fermée telle qu'un atelier, un sous-sol ou un espace de vie où vous voulez enlever l'humidité. Pour de meilleurs résultats, gardez toutes les portes et fenêtres fermées.
2. Un bon débit d'air est essentiel pour déshumidifier. Assurez-vous qu'il y a au moins 15 cm d'espace entre l'arrière du déshumidificateur et tout mur ou autre obstruction comme les meubles ou les appareils électroménagers.
3. Le déshumidificateur doit être en position verticale et sur une surface plane.
4. Le déshumidificateur a quatre roulettes pour faciliter le mouvement.
5. Ces déshumidificateurs sont conçus pour une utilisation autonome seulement et ne sont pas conçus pour être intégrés.

■ FONCTIONNEMENT DE VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR

1. Vérifiez l'alimentation disponible sur la plaque de données pour assurer un service électrique correct. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale reliée à la terre.
2. Le bouton Humidistat doit être solidement monté sur la tige sortant de la grille avant. Le bouton est livré emballé dans un sac agrafé autour du cordon d'alimentation dans le seau récepteur. Tous les modèles sont équipés d'un humidistat à contrôle automatique qui va allumer et désactiver le déshumidificateur pour maintenir le niveau d'humidité choisi. Lorsque vous utilisez le déshumidificateur pour la première fois dans une zone particulière, réglez le cadran humidistat à mi-point. Laissez le déshumidificateur fonctionner à ce réglage pendant deux ou trois jours.

3. Gel ou glaces sur les bobines de refroidissement - Les bobines de refroidissement à l'arrière du déshumidificateur peuvent se recouvrir de gel si la température ambiante ou la quantité d'humidité dans l'air (humidité relative) est trop basse. Cette condition se produit habituellement dans les mois d'automne, d'hiver ou de printemps. Le déshumidificateur est conçu pour éliminer l'humidité lorsque la température ambiante est supérieure à 3°C. Tous les modèles sont équipés d'un système automatique pour dégivrer les bobines. Le cycle de dégivrage fonctionne à gaz chaud et avec une sonde pour prendre la température ambiante. Grâce à la sonde, le fonctionnement de l'appareil est optimal puisque le dégivrage se fait seulement quand il est nécessaire. Plus la température ambiante est basse, plus il y aura de cycles de dégivrage pour éviter la prise en glace de l'appareil.

■ ÉLIMINATION DE L'EAU

Tous les modèles sont équipés d'un récepteur d'eau de capacité de 9,5 litres et d'un système d'arrêt automatique pour éviter le débordement lorsque le récepteur est plein. Lorsque l'eau du récepteur atteint un certain niveau, un flotteur actionne l'interrupteur qui coupe le système et allume le feu rouge sur le panneau avant. Le récepteur doit alors être enlevé et vidé. Vous remarquerez que lorsque le récepteur est retiré, le système commencera à nouveau à fonctionner, à moins que le cadran de commande n'ait été tourné vers la position « OFF ».

Pour vider le récepteur, tournez le cadran de commande vers la position "OFF". Prenez le récepteur avec les deux mains et faites glisser soigneusement. Videz l'eau et replacez le récepteur dans le déshumidificateur. Tournez le cadran de commande vers le réglage désiré. Utilisation du raccord sur le plateau d'égouttement - Lorsque vous enlevez le récepteur de l'eau, vous remarquerez qu'il ya un montage fileté sur le fond du plateau d'égouttement.

Ceci est fait pour l'attachement d'un tuyau d'arrosage standard qui peut continuellement drainer l'eau du plateau d'égouttement dans un drain au sol. Lorsque vous connectez le raccord du tuyau au plateau d'égouttement, il doit tourner facilement. Ne forcez pas le tuyau de montage sur le plateau d'égouttement car il pourrait endommager les filetages. Assurez-vous que le tuyau de vidange est à un niveau inférieur à celui du plateau d'égouttement pour que l'écoulement se fasse correctement. Si vous placez le déshumidificateur directement au-dessus d'un drain au sol, un tuyau est exigé pour diriger l'eau dans le drain ou il s'égouttera sur le cadre de déshumidificateur et éclaboussera sur le plancher.

Ne jetez pas le récepteur. Vous pouvez en avoir besoin pour déshumidifier une zone qui n'a pas de drain au sol.

■ SERVICE ET ENTRETIEN

Pour votre protection, déconnectez toujours le cordon de service de la prise électrique et retirez le récepteur de l'eau avant de commencer le service et/ou l'entretien.

1. Nettoyage du carter - Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage. La poussière peut être enlevée avec l'embout de brosse d'un aspirateur.
 2. Nettoyage du filtre à air - Retirez le filtre à air de l'arrière de l'unité en poussant doucement vers l'intérieur les « indicateurs de flèche », retirez le filtre. Badigeonner légèrement ou laver dans de l'eau chaude.
 3. Nettoyage du récepteur de l'eau - dans de l'eau chaude. Rincer et sécher.
 4. Stockage - Nettoyer et sécher complètement le déshumidificateur. Couvrir et conserver dans une zone propre et sèche.
 5. Indice de service - Pour vous épargner des dépenses inutiles, faites les vérifications suivantes avant de livrer votre déshumidificateur à un centre de service.
- A. Suppression insuffisante de l'humidité - peu ou pas de collecte d'eau.
 1. Mauvaise circulation de l'air - Voir "Choisir un emplacement" paragraphe 2.
 2. Température ambiante et humidité relative - Voir le paragraphe 3 de « l'exploitation de votre déshumidificateur ».
 - B. Fonctionne en continu.
 1. Vérifiez le réglage de contrôle humidistat. C'est sur "Max Dry" ?
 2. Les fenêtres et les portes sont-elles fermées?
 3. La superficie est-elle trop grande pour la capacité de votre unité?
 - C. Déshumidificateur ne démarre pas.
 1. Vérifier le cadran de commande.
 2. Vérifier la prise. Branchez une lampe ou un autre appareil dans la prise pour vérifier qu'elle fonctionne.
 3. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur.
 4. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle fonctionne en la vérifiant avec d'autres appareils. Le remplacement du cordon d'alimentation ne doit être effectué que par des personnes bien formées et équipées.

■ INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

1. L'alimentation disponible doit être en accord avec celle indiquée sur la plaque de données sur l'appareil. Si une rallonge est utilisée à tout moment, elle doit être évaluée de façon convenable, en tenant compte de la cote spécifiée à l'arrière de l'appareil.
2. Ne jamais utiliser un déshumidificateur dans un environnement où il est probable que l'eau stagnante s'accumulera autour de l'appareil. Si cette condition devait se produire, POUR VOTRE SECURITE, DEBRANCHEZ LE CORDON avant d'entrer dans l'eau accumulée autour du déshumidificateur.
3. NE PAS utiliser le déshumidificateur s'il est dans un état endommagé.
4. Si le cordon d'approvisionnement est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne convenablement qualifiée afin d'éviter un danger.

■ GARANTIE D'EXPORTATION.

Pour l'année suivant l'achat : le fabricant, par l'intermédiaire de son réseau de distribution autorisé remplacera n'importe quelle pièce dudit déshumidificateur qui se trouve défectueuse. Cette garantie comprend le fret, ou l'affranchissement uniquement pour les pièces de l'usine au distributeur.

Le client paiera pour : le ramassage et la livraison du déshumidificateur à une agence de services pour le diagnostic et le service ; Tous les coûts pour la main-d'œuvre et le transport.

Pour la deuxième à la cinquième année suivant l'expiration de la période de garantie d'un an ; le fabricant, par l'intermédiaire de son organisation de distributeurs autorisés remplacera toute partie dudit système de réfrigération scellée du déshumidificateur, qui se trouve défectueux. Cette garantie comprend le fret ou l'affranchissement uniquement pour les pièces de l'usine au port d'embarquement. Le client paiera pour : ramassage et livraison du déshumidificateur à l'Agence de service pour le diagnostic et le service; Frais d'analyse pour déterminer les défauts; Tous les coûts pour la main-d'œuvre et le transport.

Seul le service et les pièces obtenues auprès du distributeur autorisé du fabricant sont couverts par cette garantie. Il ne couvre pas les responsabilités normales de l'utilisateur.

▲ AVERTISSEMENT:

Cette garantie pour cette machine est automatiquement annulée si cette machine est altérée, modifiée ou combinée à toute autre machine ou appareil. L'altération ou la modification de cette machine peut causer de graves inondations et/ou un choc électrique dangereux ou un incendie.

Sauf telle qu'elle est énoncée en l'espèce, le fabricant ne fait aucune autre garantie, garantie ou entente exprimée, implicite ou législative, y compris toute garantie implicite de marchandise ou d'aptitude à une fin particulière.

■ RESPONSABILITÉS NORMALES DE L'UTILISATEUR

1. Utilisation de la machine conformément aux instructions du manuel du client.
2. Installation appropriée conformément aux instructions imprimées.
3. Tout dommage à la fin après l'installation.
4. Nettoyage des bobines de condensateur ou d'évaporateur.
5. Service requis suite à inondations, incendie, altérations ou abus.
6. Connexion à l'alimentation de la tension appropriée comme indiqué sur la plaque de données, remplacement des fusibles grillés (le fusible devant être de type similaire), la réparation de toute connexion ou défaut dans le câblage qui fait partie de l'alimentation du bâtiment.

L'utilisateur doit conserver une copie de la facture de vente, la preuve de l'enregistrement du paiement, en vérifiant la date d'achat pour valider cette garantie.

Il n'y a pas d'autres garanties exprimées ou implicites, couvrant cet appareil, à l'exception de cette garantie qui remplace toutes les autres garanties. En aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages indirects ou conséquents spéciaux, ni de retard dans l'exécution de cette garantie en raison d'une cause hors de son contrôle.

Le fabricant n'autorise aucune autre personne à modifier ou à ajouter à l'une ou l'autre des obligations ci-dessous.

DOWNLOADS

www.oasis.ie/support-downloads



www.oasis.ie

info@oasis.ie

OASIS IRELAND

Bunree Industrial Est., Ballina,
Co. Mayo, Ireland, F26 D5R3
+ 353 96 71222

OASIS POLAND

ul. Gutenberga 20,
44-164, Gliwice, Poland
+ 48 32 332 65 01