



Evolution-Classic ■

Deumidificatori

GUIDA UTENTE

D150, D165

- Informazioni sulla sicurezza
- Come usare
- Garanzia
- Contatti

PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI FORNITE.

Il produttore non è responsabile se l'installazione e l'uso impropri causano lesioni o danni. Conservare sempre queste istruzioni con l'apparecchio.

Una versione digitale del manuale è disponibile online all'indirizzo www.oasis.ie



Informazioni sulla sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO: I dispositivo deve essere installato, utilizzato e conservato in una stanza con una superficie superiore a 4m².

⚠ AVVERTIMENTO: Materiale infiammabile. Il dispositivo contiene un refrigerante infiammabile R290 / propano.

Il dispositivo non è destinato all'uso da parte di una persona (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che ricevuto supervisione o istruzione in merito all'uso sicuro del dispositivo e alla comprensione dei possibili pericoli.

Questa macchina non deve essere utilizzata da bambini. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. I bambini incustoditi non devono pulire e sottoporre a manutenzione il dispositivo.

Dispositivi solo per uso interno.

Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di scongelamento o per la pulizia diversi da quelli consigliati dal produttore.

L'apparecchio deve essere conservato in una stanza senza l'uso continuo di fonti di accensione (ad esempio: fiamme libere, apparecchio a gas acceso o stufa elettrica in funzione).

Non perforare né bruciare.

Tenere presente che i refrigeranti potrebbero non contenere odori.

Tenere libere le aperture di ventilazione.

La manutenzione deve essere eseguita solo come raccomandato dal produttore.

Il dispositivo deve essere conservato in un'area ben ventilata in cui le dimensioni della stanza corrispondano.

Smaltimento dell'elettrodomestico.



Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano indifferenziato. La raccolta di questi rifiuti è necessaria per un trattamento separato speciale.

Lo smaltimento incontrollato dei rifiuti in natura mette in pericolo la salute quando le sostanze pericolose sfuggono nelle acque sotterranee e trovano la loro strada nella catena alimentare.

Come usare il tuo deumidificatore

■ SCEGLIERE UNA POSIZIONE

1. Utilizzare il deumidificatore in qualsiasi stanza o area chiusa come un'officina, un seminterrato o uno spazio abitativo dove si desidera rimuovere l'umidità. Per ottenere i migliori risultati, tenere chiuse tutte le porte e le finestre.
2. Un buon flusso d'aria è essenziale per la deumidificazione. Assicurati che ci siano almeno sei pollici di spazio tra la parte posteriore del deumidificatore e le pareti o altri ostacoli come mobili o elettrodomestici.
3. Il deumidificatore deve essere in posizione verticale e su una superficie piana.
4. Il deumidificatore ha quattro ruote per un facile spostamento.
5. Questi deumidificatori sono progettati solo per uso autonomo e non sono progettati per essere integrati.

■ COME FUNZIONA IL TUO DEUMIDIFICATORE

1. Verificare la potenza disponibile sulla targhetta dati per garantire un servizio elettrico adeguato. Collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro con messa a terra.
2. La manopola dell'umidostato deve essere montata saldamente sull'asta che sporge dalla griglia anteriore. Il pulsante viene fornito confezionato in una borsa pinzata attorno al cavo di alimentazione nel secchio di ricezione. Tutti i modelli sono dotati di un umidostato controllato automaticamente che accenderà e spegnerà il deumidificatore per mantenere il livello di umidità selezionato. Quando si utilizza il deumidificatore per la prima volta in un'area particolare, impostare il quadrante dell'umidostato sul punto medio. Lascia che il deumidificatore funzioni a questa impostazione per due o tre giorni.
3. Brina o ghiaccio sulle serpentine di

raffreddamento - Le serpentine di raffreddamento sul retro del deumidificatore possono essere coperte di brina se la temperatura ambiente o la quantità di umidità nell'aria (umidità relativa) è troppo bassa. Questa condizione di solito si verifica nei mesi autunnali, invernali o primaverili. Il deumidificatore è progettato per rimuovere l'umidità quando la temperatura ambiente è superiore a 3 ° C. Tutti i modelli sono dotati di un sistema automatico per lo sbrinamento delle batterie. Il ciclo di sbrinamento funziona con gas caldo e con una sonda per rilevare la temperatura ambiente. Grazie alla sonda il funzionamento del dispositivo è ottimale in quanto lo sbrinamento avviene solo quando necessario. Più bassa è la temperatura ambiente, maggiori saranno i cicli di sbrinamento per evitare il congelamento dell'apparecchio.

■ ELIMINAZIONE DELL'ACQUA

Tutti i modelli sono dotati di un serbatoio dell'acqua di capacità 9,5 litri e di un sistema di spegnimento automatico per evitare il trabocco quando il serbatoio è pieno. Quando l'acqua nel ricevitore raggiunge un certo livello, un galleggiante attiva l'interruttore che spegne il sistema e accende la luce rossa sul pannello frontale. Il ricevitore deve quindi essere rimosso e svuotato. Noterai che quando il ricevitore viene rimosso, il sistema inizierà a funzionare di nuovo, a meno che il selettore di controllo non sia stato ruotato in posizione "OFF".

Per svuotare il ricevitore, ruotare il selettore di controllo in posizione "OFF". Prendi il ricevitore con entrambe le mani e fallo scorrere con attenzione. Scaricare l'acqua e riporre il ricevitore nel deumidificatore. Ruotate il selettore sull'impostazione desiderata.

Utilizzo del raccordo sul vassoio antigoccia - Quando si rimuove il ricevitore dall'acqua, si noterà che è presente un supporto filettato sul fondo del vassoio antigoccia.

Questo viene fatto per il collegamento di un tubo da giardino standard che può scaricare continuamente l'acqua dalla vaschetta raccogliocce in uno scarico a pavimento. Quando si collega il connettore del tubo alla vaschetta raccogliocce, dovrebbe ruotare facilmente. Non forzare il tubo di montaggio sulla vaschetta raccogliocce poiché potrebbe danneggiare le filettature. Assicurarsi che il tubo di scarico sia a un livello inferiore rispetto alla vaschetta raccogliocce per un corretto drenaggio. Se si posiziona il deumidificatore direttamente su uno scarico a pavimento, è necessario un tubo flessibile per dirigere l'acqua nello scarico o gocciolerà sul telaio del deumidificatore e schizzerà sul pavimento. Non gettare via il ricevitore. Potrebbe essere necessario per deumidificare un'area che non dispone di uno scarico a pavimento.

■ ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Per la vostra protezione, scollegare sempre il cavo di servizio dalla presa elettrica e rimuovere il ricevitore dall'acqua prima di iniziare il servizio e / o la manutenzione.

1. Pulizia dell'alloggiamento - Pulire l'esterno con un panno morbido e umido. Non utilizzare solventi o prodotti per la pulizia. La polvere può essere rimossa con la testina di un aspirapolvere.
2. Pulizia del filtro dell'aria - Rimuovere il filtro dell'aria dal retro dell'unità premendo delicatamente verso l'interno sugli "indicatori a freccia", rimuovere il filtro. Spazzolare leggermente o lavare in acqua calda.
3. Pulire il serbatoio dell'acqua - in acqua calda. Risciacquare e asciugare.
4. Conservazione: pulire e asciugare completamente il deumidificatore. Copri e conserva in un luogo pulito e asciutto.
5. Valutazione del servizio - Per risparmiare spese inutili, controllare quanto segue prima di consegnare il deumidificatore a un centro di assistenza.

- A. Rimozione dell'umidità insufficiente: raccolta dell'acqua scarsa o nulla.
 1. Scarsa circolazione dell'aria - Vedere "Scelta dell'ubicazione".
 2. Temperatura ambiente e umidità relativa - Vedere "Funzionamento del deumidificatore".
- B. Funziona continuamente.
 1. Verificare l'impostazione del controllo dell'umidità. È su "Max Dry"?
 2. Le finestre e le porte sono chiuse?
 3. La metratura è troppo grande per la capacità della tua unità?
- C. Il deumidificatore non si avvia.
 1. Controllare il selettore di controllo.
 2. Controllare la presa. Collegare una lampada o un altro dispositivo alla presa per verificare che funzioni.
 3. Controllare il fusibile o l'interruttore automatico.
 4. Se stai usando una prolunga, assicurati che funzioni controllandola con altri dispositivi. La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere eseguita solo da persone adeguatamente addestrate e attrezzate.

■ INFORMAZIONI ELETTRICHE

1. La potenza disponibile deve essere conforme a quella indicata sulla targa dati del dispositivo. Se in qualsiasi momento viene utilizzata una prolunga, questa deve essere adeguatamente valutata, tenendo conto del valore specificato sul retro dell'apparecchio.
2. Non utilizzare mai un deumidificatore in un ambiente in cui è probabile che l'acqua stagnante si raccolga intorno all'unità. Se si verifica questa condizione, PER LA VOSTRA SICUREZZA, SCOLLEGATE IL CAVO prima di entrare nell'acqua accumulata intorno al deumidificatore.
3. NON utilizzare il deumidificatore se è danneggiato.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona adeguatamente qualificata per evitare rischi.

■ GARANZIA DI ESPORTAZIONE.

Per l'anno successivo all'acquisto: Il produttore, attraverso la propria rete di distribuzione autorizzata, sostituirà qualsiasi parte di detto deumidificatore che risulti difettosa. Questa garanzia include il trasporto o l'affrancatura solo per le parti dalla fabbrica al distributore.

Il cliente pagherà: il ritiro e la consegna del deumidificatore a un'agenzia di servizi per diagnosi e assistenza; Tutti i costi di manodopera e trasporto.

Dal secondo al quinto anno dopo la scadenza del periodo di garanzia di un anno; il produttore, attraverso la sua organizzazione di distributori autorizzati, sostituirà qualsiasi parte del sistema di refrigerazione sigillato del deumidificatore che risulti difettosa. Questa garanzia include il trasporto o l'affrancatura solo per le parti dalla fabbrica al porto di spedizione. Il cliente pagherà: ritiro e consegna del deumidificatore all'Agenzia di assistenza per diagnosi e assistenza; Costi di analisi per la determinazione dei difetti; Tutti i costi di manodopera e trasporto.

Solo l'assistenza e le parti ottenute dal distributore autorizzato del produttore sono coperte da questa garanzia. Non copre le normali responsabilità dell'utente.

■ NORMALI RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

1. Uso della macchina secondo le istruzioni del manuale del cliente.
2. Installazione corretta secondo le istruzioni stampate.
3. Eventuali danni alla fine dopo l'installazione.
4. Pulizia delle batterie del condensatore o dell'evaporatore.
5. Servizio richiesto a causa di inondazioni, incendi, alterazioni o abusi.
6. Collegare all'alimentazione di tensione appropriata come indicato sulla targa dati, sostituire eventuali fusibili bruciati (il fusibile deve essere di tipo simile), riparare qualsiasi collegamento o guasto nel cablaggio che fa parte dell'alimentatore. della costruzione.

L'utente deve conservare una copia della fattura di vendita, la registrazione della prova di pagamento, controllando la data di acquisto per convalidare questa garanzia.

Non ci sono altre garanzie, espresse o implicite, che coprono questo dispositivo, eccetto questa garanzia che sostituisce tutte le altre garanzie. In nessun caso il produttore può essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, o per ritardo nell'esecuzione della presente garanzia dovuto a cause indipendenti dalla sua volontà.

Il produttore non autorizza nessun'altra persona a modificare o aggiungere a nessuno degli obblighi di seguito.

AVVERTIMENTO:

Questa garanzia per questa macchina decade automaticamente se questa macchina viene manomessa, modificata o combinata con qualsiasi altra macchina o dispositivo. Alterare o modificare questa macchina può causare gravi allagamenti e / o pericolose scosse elettriche o incendi.

Ad eccezione di quanto stabilito nel presente documento, il produttore non fornisce altre garanzie, garanzie o accordi espressi, impliciti o legali, inclusa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

DOWNLOADS

www.oasis.ie/support-downloads



www.oasis.ie

info@oasis.ie

OASIS IRELAND

Bunree Industrial Est., Ballina,
Co. Mayo, Ireland, F26 D5R3
+ 353 96 71222

OASIS POLAND

ul. Gutenberga 20,
44-164, Gliwice, Poland
+ 48 32 332 65 01