




## VERSAFILLER®

### Instrucciones de instalación del combo de bebedero/VersaFiller

#### Modelos:

- PWEBF
- PWFEBF con VersaFilter III




El VersaFiller sin contacto es una extensión de la línea de productos Aqua Pointe® que se instala directamente sobre los productos Versacooler® I y II.

Si se instala en un equipo refrigerador, se puede suministrar agua fría a través del VersaFiller. De lo contrario, se dispensará agua a temperatura ambiente.


El VersaFiller se envía parcialmente montado.

En las unidades combinadas, el enfriador está conectado y listo para acoplarse al VersaFiller.

**Cuando se complete, el montaje terminado tendrá el siguiente aspecto:**



## Qué incluye:




## Herramientas requeridas:

- Taladro piloto de 3/8 in y broca escalonada de hasta 7/8 in de diámetro que perforará la parte superior de acero inoxidable o troquel de perforación de 7/8 in de diámetro (versión readaptada solamente)
- Taladro eléctrico; llave para troquel de perforación
- Cortador de tubos pequeño para tubo de cobre
- Llave de tuercas de 1/4 in
- Destornillador Phillips n.º 2
- Destornillador Torx n.º 15

## Sección 2A: REQUISITO IMPORTANTE

**PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO DE LLENADO DE BOTELLAS ESTÉ CORRECTAMENTE CONECTADO A TIERRA. ES NECESARIO CONECTAR EL CABLE VERDE LARGO DE CONEXIÓN A TIERRA AL CONJUNTO DEL MARCO. CONSULTE LOS PASOS DESCRITOS EN LOS PASOS 3 A 5 DE LA PÁGINA 20.**


## Sección 2B: Tecla indicadora LED



Color LED	Pantalla	Condición	Acción
Verde	"BOTELLAS GUARDADAS"	Modo de espera: vida útil del filtro < 80 % utilizado.	No se necesita ninguna acción.
Amarillo	"BOTELLAS GUARDADAS"	Modo de espera: vida útil del filtro > 80 % utilizado pero < 100 %.	Solicite un filtro nuevo.
Rojo	"BOTELLAS GUARDADAS"	Modo de espera: vida útil del filtro = 100 % utilizado.	Reemplace el filtro.


# Sección 3: Plano de empotramiento

## Oasis PWEBF y PWFEBF: Modelos PGAC, PG8AC, PGVAC, PGV8AC, PGACT, PG8ACT de Versacooler® II con VersaFiller sin contacto



# Sección 3: Plano de empotramiento

## Oasis PWEBF y PWFEBF: Modelos Versacooler® II de nivel dividido con VersaFiller sin contacto




\* En los modelos de nivel dividido, el VersaFiller debe montarse en la unidad baja para cumplir con las pautas de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA).

## Sección 4A: Instalación


**Nota: Continúe con la Sección 3B, paso 5, “Pasos finales para ambas familias de productos” si el refrigerador se compra “listo para VersaFiller”.**

### A: Orificio de perforación en la parte superior para la conexión de la línea de agua.


1. Desconecte la alimentación DESCONECTANDO la unidad. Podría ser necesario retirar el panel frontal para obtener acceso a la alimentación.
2. Cierre el suministro de agua de la unidad. Podría ser necesario retirar el panel frontal para acceder a la válvula de cierre de agua.
3. Coloque la plantilla del orificio en la parte superior del enfriador de manera que quede alineada con el lado izquierdo de la unidad y la pared.  
**CONSULTE LA SIGUIENTE PÁGINA PARA VER LA PLANTILLA**
4. Marque la ubicación del orificio
5. Retire la parte superior de la unidad.




Retire la parte superior del enfriador quitando seis tornillos de cabeza Torx n.º 15 en los lados de la parte superior.




6. Con una broca escalonada o un troquel de perforación de 7/8 in, realice un orificio de 7/8 in a través de la parte superior. Es posible que desee perforar un orificio piloto para comenzar.
7. Instale el casquillo de presión en el orificio para evitar que se corte el tubo.



Instale el casquillo



ALINEE ESTE BORDE  
CON EL BORDE  
IZQUIERDO DE LA  
PARTE SUPERIOR  
DEL ENFRIADOR




COLOQUE ESTE BORDE  
CONTRA LA PARED

Marque este punto central en la parte superior. Retire la parte superior del enfriador. Luego, realice un orificio de 7/8 in de diámetro a través de la parte superior en el punto central marcado (broca escalonada o troquel de perforación).

UTILICE ESTA PLANTILLA PARA MARCAR LA UBICACIÓN DEL ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DEL ENFRIADOR

## Sección 4A: Instalación

### Diagrama de plomería de VersaCooler a dispositivo de llenado de botellas




**IMPORTANTE:** Lave los filtros antes de conectar la línea de agua al VersaCooler. Solo en PWFEBF. Consulte los pasos 3 a 5 en la Sección 4D, página 17.



## Sección 4A: Instalación

Diagrama de plomería de dos VersaCooler a dispositivo de llenado de botellas



**IMPORTANTE:** Lave los filtros antes de conectar la línea de agua al VersaCooler. Solo en PWFEFB.  
Consulte los pasos 3 a 5 en la Sección 4D, página 17.

### B: Conexión de la línea de agua

**Nota: Si va a readaptar el Versafiller en un refrigerador existente, siga las instrucciones que comienzan en la página 11.**

Para el enfriador único “listo para el Versafiller”, el tubo que se conectará al Versafiller se encuentra dentro del panel de acceso (el compartimiento del compresor) o dentro del dispositivo de llenado de botellas. Este tubo suministra agua fría desde el tanque de enfriamiento hasta el Versafiller.

Tubo de 1/4 in de diám. exterior para conectar al Versafiller



Para los enfriadores de nivel dividido “listos para el Versafiller”, el tubo que se aploma en el Versafiller está empaquetado en la unidad ficticia o se encuentra dentro del dispositivo de llenado de botellas.

Retire el tubo de la bolsa.



Primero, retire el tapón del accesorio en el drenaje del tanque.





Luego, inserte el extremo del tubo en el accesorio.



El conector en T y el tubo hasta el Versafiller están empaquetados con la unidad PWEBF. Una derivación del conector en T suministrará la válvula en la unidad ficticia, la otra derivación del conector en T se conectará al Versafiller.

Si se va a instalar un filtro, corte un trozo de tubo de aproximadamente 3 in de largo para insertar el interruptor de flujo (opcional) justo después del filtro y antes del conector en T. Esto permite que el contador del Versafiller calcule con precisión la cantidad de agua que pasa a través del filtro.

Tubo para conectar la  
válvula en la unidad ficticia



Tubo para conectar al  
Versafiller



Tubo para conectar el  
agua fría a la unidad  
ficticia y al Versafiller



Vaya al paso 5 “Pasos finales para ambas familias de productos”:


Para readaptar el Versafiller en una unidad existente, siga las instrucciones a continuación:

Si el tanque de enfriamiento no está presurizado, vaya a la sección adicional "Presurización del tanque de enfriamiento". De lo contrario, continúe con el paso 1 a continuación. Las unidades no presurizadas son unidades individuales fabricadas desde diciembre de 2009. Consulte el esquema a continuación para identificar el sistema que tiene.




1. Con la parte superior del enfriador retirada, busque el tubo que va desde la salida del tanque de enfriamiento hasta la válvula. El accesorio en T (suministrado) deberá conectarse entre el tanque de enfriamiento y la válvula.

**Tubo de salida (plástico aislado)**



**Familia P8AC**

**Tubo de salida (cobre aislado)**




**Familia P8AM**

## Sección 4B: Instalación: Para la versión P8AC: Versacooler II

2. Desconecte el tubo del codo de la válvula.



3. Con el trozo de tubo de 38 in proporcionado, corte 6 in e instálelo en el extremo del CONECTOR EN T. Instale el tubo restante en la derivación del CONECTOR EN T. Conecte el otro extremo del CONECTOR EN T al tubo de salida del tanque (tubo desconectado del codo).




Tubo de 32 in

Tubo de 6 in

**CONECTOR EN T**

4. Pase el CONECTOR EN T y el tubo por debajo del drenaje y conecte el tubo de 6 in de longitud al codo de la válvula de agua.



Codo de la válvula de agua

Vaya al paso 5 “Pasos finales para ambas familias de productos”:

## Sección 4B: Instalación: Para la versión P8AM: Versacooler I


2. Retire la cinta de alquitrán del aislamiento del tubo de salida.



3. Tire del aislamiento y corte el tubo de cobre con un cortador de tubos. Corte donde haya al menos 1 pulgada de tubo *recto* a cada lado del corte.



4. Instale el accesorio en T conectando el tubo de cobre a cada extremo. Luego instale el trozo de plástico de 32 in en la derivación del CONECTOR EN T.




Tubo de plástico de 32 in (suministrado)

## Sección 4B: Instalación: Pasos finales para ambas familias de productos:

5. Introduzca los tubos de colores negro y azul a través del casquillo en la parte superior.
  - Para una sola unidad, introduzca también el tubo de color blanco fijado al conector en T a través del casquillo.
  - Para el de nivel dividido, fije el conector en T y el tubo de color blanco empaquetado con el dispositivo de llenado de botellas según el esquema a continuación.


Conecte la parte superior al enfriador. Si se instaló el interruptor de flujo, el cable del interruptor de flujo también debe pasar a través de este casquillo.



**CONSEJO:** Para el P8AM, es más fácil conectar el tubo de salida al burbujeador si se retira la nariz delantera.

### C: Montaje del marco en la pared

1. Coloque la junta de goma sobre el enfriador de manera que quede centrada a la izquierda/derecha y contra la pared.
2. Coloque el marco de pared en la junta. Céntrelo a la izquierda/derecha y empújelo contra la pared y marque las ubicaciones de los orificios para los sujetadores de pared. La junta ajustará el marco a la altura adecuada.




3. Asegure el marco a la pared con sujetadores (no suministrados). Tire del tubo de plástico hacia arriba a través del orificio del marco.




### D: Instalación y lavado del cartucho del filtro (solo PWFEBF)

1. Inserte el cartucho del filtro, gírelo 1/4 de vuelta hasta que quede bloqueado.
2. Pase el tubo de plástico de suministro de agua conectado a la entrada del cabezal del filtro (lado izquierdo) a través del orificio en el marco y la parte superior. Conecte al suministro de agua de la fuente.
3. Dirija el tubo de salida del filtro conectado a la salida de la cabeza del filtro (lado derecho) al drenaje de la fuente en la parte superior. Lave el cartucho del filtro antes de conectarlo al accesorio de entrada del tanque de enfriamiento de la fuente.
4. Abra el suministro de agua y enjuague el filtro durante un minuto o hasta que el agua salga limpia.
5. Conecte el tubo de salida del filtro a la entrada del tanque de enfriamiento.



## Sección 4E: Instalación

1. Deslice el aislamiento del tubo de esponja sobre la línea de agua. Conecte el tubo a la ENTRADA del accesorio del codo de la válvula solenoide, en la parte posterior del conjunto del VersaFiller sin contacto.




## Sección 4E: Instalación


### E: Conexión de la correa

2. Instale la correa del dispositivo de llenado de botellas mediante los pasos a continuación.

Fije la correa de sujeción unida al soporte dispensador del dispositivo de llenado de botellas a la abrazadera del marco de montaje.




1.




Empuje el bucle a través del orificio.

2.




Coloque el lazo alrededor de un lado del listón.

3.



Tire del lazo alrededor del otro lado del listón.


4.



Tire apretadamente.

## Sección 4E: Instalación


La correa mantiene el dispositivo de llenado de botellas asegurado al marco al cambiar el filtro. Asegúrese de que la correa esté instalada correctamente para evitar daños accidentales a la unidad.



3. Antes de colocar el gabinete del dispositivo de llenado de botellas en su lugar, ingrese los terminales en el cable de alimentación de la fuente de alimentación y el cable largo de conexión a tierra de color verde a través del casquillo en la parte superior del enfriador.
4. Conecte los terminales macho de la fuente de alimentación del dispositivo de llenado de botellas a los terminales hembra del cable de alimentación. Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado a la fuente de alimentación.
5. Conecte el cable largo de conexión a tierra de color verde a la tierra del cable de alimentación del enfriador ubicado en el marco del enfriador o a la tierra de la caja eléctrica.


## Sección 4E: Instalación

6. ASEGÚRESE de que el gabinete encaje en la ranura de la junta de goma en ambos lados y en la parte frontal de la sobrecubierta.



Consulte la página siguiente para asegurar el conjunto del dispositivo de llenado de botellas al marco con tornillos Torx.

## Sección 4E: Instalación




7. Fije el conjunto del dispositivo de llenado de botellas al marco con dos (2) tornillos Torx. Si va a cambiar la configuración predeterminada de los componentes electrónicos, retire la tapa superior y dos (2) tornillos Torx.
8. Enchufe el cable del dispositivo de llenado de botellas en el tomacorriente. El programa debe configurarse específicamente para esa instalación. Consulte la guía del programa en la página siguiente. Acceda al botón de programación a través de la parte superior del dispositivo de llenado de botellas.
9. Abra el suministro de agua y verifique que no haya fugas. Coloque un recipiente en el área para liberar el aire atrapado del sistema. Conecte el cable de alimentación y reemplace el panel frontal.
10. Si todo funciona correctamente, coloque la tapa superior en el dispositivo de llenado de botellas y los dos (2) tornillos Torx de vuelta para fijarlo en su lugar. De lo contrario, calibre el sensor según las instrucciones de la página siguiente.

**INSTALACIÓN COMPLETA**

## Sección 5: Guía de configuración para componentes electrónicos del dispositivo de llenado de botellas

### La configuración predeterminada de fábrica del programa es:

- a. Unidades: galones
- b. Unidad sin filtrar
- c. Velocidad de flujo = 1,0 GPMD
- d. Capacidad del filtro = 4750 galones [18 000 litros] para VersaFilter III
- e. Recuento de frascos = 0,5 l (1 botella)
- f. Tiempo máximo de suministro de 20 segundos




Botón

### Para cambiar la configuración del programa, siga estos pasos:

<u>Pantalla</u>	<u>Acción</u>
00000000 BOTTLES REUSED (Pantalla de inicio)	Presione el botón durante 3 segundos para ingresar a la siguiente configuración del menú y realizar cambios. Nota: en cualquier momento saldrá del menú y guardará la configuración cuando esté inactivo durante 10 segundos (sin presionar ningún botón) y volverá a la pantalla de inicio.
LTR/GAL GAL[LTR]	Presione el botón durante 3 segundos para cambiar de galones a litros, o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú.
UNFILT/FILT? UNFILTERED UNIT [FILTERED UNIT]	Presione el botón durante 3 segundos para cambiar de unidad sin filtrar a filtrada, o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú.
SELECT RATE 1.0 GPMD UNIT [3.8 LPM UNIT]	Para cambiar la velocidad de flujo, presione momentáneamente el botón para cambiar el dígito de galón completo. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para avanzar al dígito de DÉCIMAS de galón. Presione momentáneamente para cambiar el dígito. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para avanzar al siguiente menú.
RESET 00000000 GALLON COUNT? [LTR COUNT?]	Presione el botón durante 3 segundos para restablecer el conteo de uso de agua, o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú.
FILT CAPAC OF 4750 GAL [18000 LTR]	Presione el botón durante 3 segundos para cambiar la capacidad del filtro a 1250 gal [5000 l] para VersaFilter I. Presione el botón durante 3 segundos para cambiar la capacidad del filtro a 3000 gal [11 000 l] para VersaFilter II. Presione el botón durante 3 segundos para cambiar la capacidad del filtro a 4750 gal [18 000 l] para VersaFilter III. o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú.
3 sec rule ? 3 sec [0.5L]	Presione el botón durante 3 segundos para cambiar de la regla de 3 segundos a una botella de 0,5 l, o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú. (La regla de los 3 segundos aumenta el conteo de botellas en función de un suministro de 3 segundos).
RESET 00000000 BOT COUNT?	Presione el botón durante 3 segundos para restablecer el conteo de BOTTLES REUSED (BOTELLAS REUTILIZADAS) a cero (Pantalla de inicio), o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú.
Bot Filler Set time: 20 s	Presione el botón durante 3 segundos para cambiar el tiempo máximo de suministro a 10, 20 o 30 segundos, o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú.

## Sección de anexo: Presurización del tanque de enfriamiento



**El paso de agua ya debe estar CERRADO y la energía desconectada.**

Unidad según aparece con la parte superior retirada


### **PASO 1**

Desconecte la línea de agua no aislada de la entrada de la válvula de agua (codo de conexión rápida ubicado en el lado izquierdo de la válvula de agua mirando hacia el frente del enfriador). Deje el tubo a un lado (con cuidado de no contaminar el extremo de contacto con el agua).



### **PASO 2**

Desconecte el tubo del codo de conexión rápida que conduce a la entrada del tanque de enfriamiento.








### **PASO 3**

Conecte el tubo sin aislamiento que se retiró en el paso 1 al codo de conexión rápida que conduce al tanque de enfriamiento del paso 2.



### **PASO 4**

Desconecte el tubo que está conectado a la salida de la válvula de agua (codo de conexión rápida ubicado en el lado derecho de la válvula que mira hacia el enfriador).



### **PASO 5**

Conecte el tubo del paso 4 al codo de conexión rápida en el lado izquierdo de la válvula.



## **Paso 6**

Desconecte el tubo de conexión rápida de la salida del tanque de enfriamiento. No lo acomode.



## **Paso 7**

Usando el tubo retirado del paso 6, conéctelo al codo de conexión rápida en el lado derecho de la válvula (asegúrese de colocar el tubo debajo del tubo existente instalado en el paso 4, como se muestra).




## **Paso 8**

Con el tubo que está conectado al lado izquierdo del codo de conexión rápida de la válvula (hecho en el paso 4), conecte el otro extremo en el accesorio de conexión rápida en la parte superior del tanque de enfriamiento.

**Regresar a la Sección 3B  
“Conexión de la línea de agua”**

# Sección 6: Desglose de piezas



## Sección 6: Desglose de piezas

ARTÍCULO	CANTIDAD	N/P	Descripción	ARTÍCULO	CANTIDAD	N/P	Descripción
1	1	036687-003	MARCO	29	2	032839-004	ABRAZADERA EN P, 5/8 IN
2	2	026642-006	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 1/2 IN	30	1	030152-034-SP	TUBO DE POLIETILENO BLANCO 17 IN
3	1	042371-001	ESCURRIDOR, COMPATIBLE	31	1	017681-004-SP	AISLAMIENTO DEL TUBO DE ESPONJA 16 IN
4	2	031875-003	TORNILLO, ROSCA TORX SEGMENTADA	32	1	041405-002-SP	CONJUNTO DE SOPORTE DE PCB VHB
5	1	036691-012	SOBRECUBIERTA, LOGOTIPO ESTÁNDAR PWEBF	33	1	042575-001	LENTE, LCD
6	1	042370-001	CUBIERTA FRONTAL	34	1	038915-103	PELÍCULA DE POLIÉSTER MYLAR A DE 1,50 IN X 4,25 IN
7	1	036689-001	JUNTA, PWSBF	35	1	042064-002	PCB, PRINCIPAL
8	1	042374-001	REJILLA, ESCURRIDOR	36	1	026630-004	TORNILLO, ROSCA CABEZA PLANA N.º 6 X 3/8 IN
9	3	026675-003	TORNILLO, ROSCA CABEZA PLANA N.º 8 X 3/8 IN	37	1	042068-001	CONJUNTO DE LED
10	1	041405-001-SP	CONJUNTO DE ÁREA VHB	38	1	042067-001	CONJUNTO DEL BOTÓN
11	2	026642-003	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 3/8 IN	39	1	042066-001	CABLE DE 5 PINES, SENSOR IR
12	1	042369-001	PICO	40	1	038915-102	PELÍCULA DE POLIÉSTER MYLAR A DE 2,0 IN X 4,0 IN
13	1	038032-001	CONJUNTO DE BOQUILLA DE FLUJO	41	1	038916-101	CINTA DE POLIÉSTER MYLAR, 1,25 IN G
14	1	038029-001	ADAPTADOR, BOQUILLA DE FLUJO	42	1	038027-001	LENTE, DISP. DE LLENADO DE BOTELLAS IR
15	1	026642-006	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 1/2 IN	43	1	042065-001	PCB, SENSOR IR
16	1	029962-103	ACCESORIO, CODO REDUCTOR	44	2	028706-046	ESPACIADOR - NO METÁLICO
17	1	017340-512	CONJUNTO DE CABLE CONDUCTOR 10FR	45	2	016377-004	ARANDELA DE METAL
18	1	021929-129	CONJUNTO DE CABLE CONDUCTOR 10FR	46	2	026630-004	TORNILLO, ROSCA CABEZA PLANA N.º 6 X 3/8 IN
19	2	026642-004	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 3/8 IN	47	1	021339-102	CONJUNTO DE CABLE CONDUCTOR 6GG
20	1	036686-001	TAPA, PWSBF	48	1	021339-214	CONJUNTO DE CABLE CONDUCTOR 42GG
21	2	031875-003	TORNILLO, ROSCA TORX SEGMENTADA	49	1	041405-003-SP	CONJUNTO DE SOPORTE IR VHB
22	1	042576-001	SOPORTE P/ COMPONENTES ELECTRÓNICOS PWEBF	50	1	032459P008	ESLINGA, DISP. DE LLENADO DE BOTELLAS
23	1	029994-103	ACCESORIO EN CODO, CONECTABLE	51	1	029199-103	ACCESORIO, CONECTOR EN T DE UNIÓN BLANCO
24	1	038030-002	VÁLVULA SOLENOIDE 12 V CC	52	1	028481-101	ACCESORIO, CODO DE UNIÓN BLANCO
25	2	026642-004	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 3/8 IN	53	1	027189-008	CASQUILLO DE PRESIÓN, 7/8 IN
26	1	038168-001	CONJUNTO DE CABLES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC	54	1	027189-001	CASQUILLO DE PRESIÓN, 1-1/2 IN
27	1	038036-003	FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 100-240 V CA/12 V CC	55	1	030152-034-SP	TUBO DE POLIETILENO BLANCO 38 IN
28	2	026642-004	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 3/8 IN	56	1	017681-013-SP	AISLAMIENTO DEL TUBO DE ESPONJA 38 IN

Solo en PWFEFB			
57	1	041410-002	CONJUNTO DEL MARCO, FILTRO
58	1	041146-001	CONJUNTO DE CABEZAL DEL FILTRO, UNA SOLA ETAPA
59	2	026642-004	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 3/8 IN
60	2	029994-103	ACCESORIO EN CODO, CONECTABLE
61	1	041145-001	CARTUCHO DEL FILTRO, VERSAFILTER III
62	2	030152-034-SP	TUBO DE POLIETILENO BLANCO 38 IN

### Accesorios:

**Kit de tornillos antivandalismo:** N/P 036704-001, incluye brocas Torx y tornillos de repuesto.

**Adaptador de junta Elkay/Halsey Taylor** N/P 041114-001

P/N 030099-680, Rev. A, Fecha: 12/2022

© 2022 LVD Acquisition, LLC

Oasis, Aqua Pointe, Versacooler y VersaFiller son marcas comerciales registradas de LVD Acquisition, LLC, que opera bajo el nombre de Oasis International

Haws es una marca comercial registrada de HAWS Corporation.

Elkay y Halsey Taylor son marcas comerciales registradas propiedad de Elkay Sales Inc. y/o su compañía matriz Elkay Manufacturing Company o con licencia de estas

  
**OASIS**  
 OASIS INTERNATIONAL  
 222 East Campus View Blvd.  
 Columbus, OH 43235  
 614-861-1350  
[www.oasiscoolers.com](http://www.oasiscoolers.com)