

# OASIS® Enfriadores de agua

**Dispositivo de llenado de botellas sin contacto QUASAR**

**TRATAMIENTO DE AGUA UV-C LED**

**Combo de bebedero/dispositivo de llenado de botellas, modelos PWEBQ, PWF2EBQ (readaptación) y PG\*EBQ**

## **Instrucciones de instalación**

El dispositivo de llenado de botellas sin contacto se monta directamente sobre los productos Versacooler® I y II.


Si se instala en un equipo refrigerador, se puede dispensar agua fría a través del dispositivo de llenado de botellas. De lo contrario, se dispensará agua a temperatura ambiente.

El dispositivo de llenado de botellas se envía parcialmente montado.

En las unidades combinadas, el enfriador está conectado y listo para acoplarse al dispositivo de llenado de botellas.



**Cuando se complete, el montaje terminado tendrá el siguiente aspecto:**



## Qué incluye:



Tubo de plástico de 38 in, de 1/4 de diám. exterior con aislamiento de tubo de esponja de 38 in




Versafilter III



Filtro Remedi

El Versafilter III y el filtro Remedi solo se incluyen en el modelo PWF2EBQ




Casquillos de presión de 7/8 in y 1 1/2 in



Accesorio en T de conexión rápida



Accesorio de codo de conexión rápida



Instrucciones de instalación

### Herramientas requeridas:

- Taladro piloto de 3/8 in y broca escalonada de hasta 7/8 in de diámetro que perforará la parte superior de acero inoxidable o troquel de perforación de 7/8 in de diámetro (versión readaptada solamente)
- Taladro eléctrico; llave para troquel de perforación
- Cortador de tubos pequeño para tubo de cobre
- Llave de tuercas de 1/4 in
- Destornillador Phillips n.º 2
- Destornillador Torx n.º 15

## Sección 2: REQUISITO IMPORTANTE


**PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO DE LLENADO DE BOTELLAS ESTÉ CORRECTAMENTE CONECTADO A TIERRA. ES NECESARIO CONECTAR EL CABLE VERDE LARGO DE CONEXIÓN A TIERRA AL CONJUNTO DEL MARCO. CONSULTE LOS PASOS DESCRITOS EN LOS PASOS 6 A 8 DE LA PÁGINA 19.**

**PRECAUCIÓN: NO ACTIVE EL SENSOR OCULAR ELÉCTRICO DEL DISPOSITIVO DE LLENADO DE BOTELLAS SIN AGUA CORRIENTE EN EL MÓDULO UV-C. EL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO UV-C SECO PUEDE DAÑAR LOS UV-C LED.**

## Sección 3A: FUNCIONAMIENTO DEL UV-C LED DE QUASAR®

1. QUASAR es una forma de tratamiento de agua en el punto de suministro que utiliza UV-C LED para inactivar patógenos.
2. Funcionamiento:
  - a. La activación de QUASAR es automática. Los UV-C LED se encienden cuando se suministra agua y se apagan cuando se detiene el suministro.
  - b. Durante los períodos sin uso, el QUASAR se enciende automáticamente durante diez segundos cada diez minutos. Esto mantiene el punto de suministro más higiénico entre usos.
  - c. Cuando el QUASAR está encendido, la luz LED en la parte delantera del área cerca de la parte superior se pondrá de color AZUL.
  - d. Si QUASAR no funciona correctamente, entonces la luz LED en la parte delantera del área cerca de la parte superior será de color NARANJA. La luz permanecerá de color NARANJA y el sistema no permitirá que se suministre agua hasta que se resuelva el problema.
  - e. **IMPORTANTE:** Nunca opere el QUASAR sin agua conectada al sistema. La falta de agua puede hacer que el QUASAR se sobrecaliente. Si es necesario activar el QUASAR para purgar el sistema de aire, entonces QUASAR se apagará automáticamente si se sobrecalienta. El QUASAR reanudará la operación una vez que el agua comience a fluir por él.


## Sección 3B: Tecla indicadora LED



Color LED	Pantalla	Condición	Acción
Naranja	“UVC OFF- TURN ON WATER SUPPLY”	Mientras se suministra, la temperatura del UVC es demasiado alta.	Asegúrese de que el suministro de agua esté ENCENDIDO. Si es en el arranque inicial: Active el dispositivo de llenado de botellas para suministrar agua. El LED se volverá de color AZUL cuando el agua fluya.
Verde	“BOTELLAS GUARDADAS”	Modo de espera: vida útil del filtro < 80 % utilizado.	No se necesita ninguna acción.
Amarillo	“BOTELLAS GUARDADAS”	Modo de espera: vida útil del filtro > 80 % utilizado pero < 100 %.	Solicite un filtro nuevo.
Rojo	“BOTELLAS GUARDADAS”	Modo de espera: vida útil del filtro = 100 % utilizado.	Reemplace el filtro.
Azul	“UVC DISINFECTION IN PROCESS”	Suministro: botella detectada por el sensor IR y UVC que funciona correctamente.	No se necesita ninguna acción.
Naranja	“UVC REQUIRES SERVICE” (Permanece ENCENDIDO incluso en espera).	No se puede suministrar agua.	Verifique primero las conexiones eléctricas a UVC y restablezca la energía. Reemplace el UVC si es necesario.


# Sección 4: Plano de empotramiento

## Oasis PWEBQ, PWF2EBQ: Modelos PG AC, PG8AC de Versacooler® con dispositivo de llenado de botellas sin contacto



# Sección 4: Plano de empotramiento

## Oasis PWEBQ, PWF2EBQ: Modelos Versacooler® II de nivel dividido con dispositivo de llenado de botellas sin contacto




\* En los modelos de nivel dividido, el dispositivo de llenado de botellas debe montarse en la unidad baja para cumplir con las pautas de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA).

## Sección 5A: Instalación


**Nota:** Continúe con la Sección 3B, paso 5, “Pasos finales para ambas familias de productos” si el refrigerador se compra “listo para el dispositivo de llenado de botellas Quasar o VersaFiller”.

### A: Orificio de perforación en la parte superior para la conexión de la línea de agua.


1. Desconecte la alimentación DESCONECTANDO la unidad. Podría ser necesario retirar el panel frontal para obtener acceso a la alimentación.
2. Cierre el suministro de agua de la unidad. Podría ser necesario retirar el panel frontal para acceder a la válvula de cierre de agua.
3. Coloque la plantilla del orificio en la parte superior del enfriador de manera que quede alineada con el lado izquierdo de la unidad y la pared.  
**CONSULTE LA SIGUIENTE PÁGINA PARA VER LA PLANTILLA**
4. Marque la ubicación del orificio
5. Retire la parte superior de la unidad.




Retire la parte superior del enfriador quitando seis tornillos de cabeza Torx n.º 15 en los lados de la parte superior.




6. Con una broca escalonada o un troquel de perforación de 7/8 in, realice un orificio de 7/8 in a través de la parte superior. Es posible que desee perforar un orificio piloto para comenzar.
7. Instale el casquillo de presión en el orificio para evitar que se corte el tubo.



Instale el casquillo






Marque este punto central en la parte superior. Retire la parte superior del enfriador. Luego, realice un orificio de 7/8 in de diámetro a través de la parte superior en el punto central marcado (broca escalonada o troquel de perforación).

UTILICE ESTA PLANTILLA PARA MARCAR LA UBICACIÓN DEL ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR DEL ENFRIADOR



## Sección 5B: Instalación


### Diagrama de plomería de VersaCooler a dispositivo de llenado de botellas Quasar



**IMPORTANTE:** Al reemplazar el cartucho del filtro, cierre el suministro de agua. Despresurice las líneas de agua antes de retirar la carcasa del filtro del conjunto del cabezal del filtro de un cuarto de vuelta.

## Sección 5B: Instalación

### Diagrama de plomería de dos VersaCooler a dispositivo de llenado de botellas Quasar



### B: Conexión de la línea de agua

**Nota: Si va a readaptar el dispositivo de llenado de botellas a un refrigerador existente, siga las instrucciones que comienzan en la página 11.**

Para el enfriador único “listo para el dispositivo de llenado de botellas”, el tubo que se conectará al dispositivo de llenado de botellas se encuentra dentro del panel de acceso (el compartimiento del compresor) o dentro del dispositivo de llenado de botellas. Este tubo suministra agua fría desde el tanque de enfriamiento hasta el dispositivo de llenado de botellas.

Tubo de 1/4 in de diám.  
exterior para conectar al  
Versafiller



Para los enfriadores de nivel dividido “listos para el dispositivo de llenado de botellas”, el tubo que se instala en el dispositivo de llenado de botellas está empaquetado en la unidad ficticia o se encuentra dentro del dispositivo de llenado de botellas.

Retire el tubo de la bolsa.



Primero, retire el tapón del  
accesorio en el drenaje del  
tanque.




Luego, inserte el  
extremo del tubo en  
el accesorio.



El conector en T y el tubo hasta el dispositivo de llenado de botellas están empaquetados con la unidad PWEBQ. Una derivación del conector en T suministrará la válvula en la unidad ficticia, la otra derivación del conector en T se conectará al dispositivo de llenado de botellas.

Si se va a instalar un filtro, corte un trozo de tubo de aproximadamente 3 in de largo para insertar el interruptor de flujo opcional justo después del filtro y antes del conector en T. Esto permite que el contador del dispositivo de llenado de botellas calcule con precisión la cantidad de agua que pasa a través del filtro.

Tubo para conectar la válvula en la unidad ficticia



Tubo para conectar el dispositivo de llenado de botellas



Tubo para conectar el agua fría a la unidad ficticia y al dispositivo de llenado de botellas



Vaya al paso 5 “Pasos finales para ambas familias de productos”:


Para readaptar el Versafiller en una unidad existente, siga las instrucciones a continuación:

Si el tanque de enfriamiento no está presurizado, vaya a la sección adicional “Presurización del tanque de enfriamiento”. De lo contrario, continúe con el paso 1 a continuación. Las unidades no presurizadas son unidades individuales fabricadas desde diciembre de 2009. Consulte el esquema a continuación para identificar el sistema que tiene.




1. Con la parte superior del enfriador retirada, busque el tubo que va desde la salida del tanque de enfriamiento hasta la válvula. El accesorio en T (suministrado) deberá conectarse entre el tanque de enfriamiento y la válvula.

**Tubo de salida (plástico aislado)**



Familia P8AC

**Tubo de salida (cobre aislado)**




Familia P8AM

## Sección 5B: Instalación: Para la versión P8AC: Versacooler II

- Desconecte el tubo del codo de la válvula.



- Con el trozo de tubo de 38 in proporcionado, corte 6 in e instálelo en el extremo del CONECTOR EN T. Instale el tubo restante en la derivación del CONECTOR EN T. Conecte el otro extremo del CONECTOR EN T al tubo de salida del tanque (tubo desconectado del codo).



Tubo de 32 in

Tubo de 6 in

CONECTOR EN T

- Pase el CONECTOR EN T y el tubo por debajo del drenaje y conecte el tubo de 6 in de longitud al codo de la válvula de agua.



Codo de la válvula de agua

Vaya al paso 5 “Pasos finales para ambas familias de productos”:

## Sección 5B: Instalación: Para la versión P8AM: Versacooler I


2. Retire la cinta de alquitrán del aislamiento del tubo de salida.



3. Tire del aislamiento y corte el tubo de cobre con un cortador de tubos. Corte donde haya al menos 1 pulgada de tubo *recto* a cada lado del corte.




4. Instale el accesorio en T conectando el tubo de cobre a cada extremo. Luego instale el trozo de plástico de 32 in en la derivación del CONECTOR EN T.



Tubo de plástico de 32 in (suministrado)

## Sección 5B: Instalación: Pasos finales para ambas familias de productos:


5. Pase el tubo hacia arriba a través de la parte superior y conecte la parte superior al enfriador.





### C: Montaje del marco en la pared


1. Coloque la junta de goma sobre el enfriador de manera que quede centrada a la izquierda/derecha y contra la pared.
2. Coloque el marco de pared en la junta. Céntrelo a la izquierda/derecha y empújelo contra la pared y marque las ubicaciones de los orificios para los sujetadores de pared. La junta ajustará el marco a la altura adecuada.



3. Asegure el marco a la pared con sujetadores (no suministrados). Tire del tubo de plástico hacia arriba a través del orificio del marco.


### C: Instalación y lavado de cartuchos del filtro (solo PWF2EBQ)

1. Inserte el cartucho del filtro VersaFilter III y gírelo 1/4 de vuelta hasta que quede bloqueado.
2. Pase el tubo de plástico de suministro de agua conectado a la entrada del cabezal del VersaFilter III (lado izquierdo) a través del orificio en el marco y la parte superior. Conecte al suministro de agua de la fuente.
3. Dirija el tubo de salida del filtro Remedi conectado a la salida de la cabeza del filtro (lado derecho) al drenaje de la fuente en la parte superior. Lave los cartuchos del filtro antes de conectarlos al accesorio de entrada del tanque de enfriamiento de la fuente.
4. Abra el suministro de agua y enjuague los filtros durante un minuto o hasta que el agua salga limpia.
5. Conecte el tubo de salida del filtro a la entrada del tanque de enfriamiento.



## Sección 5C: Instalación

4. Deslice el aislamiento del tubo de esponja sobre la línea de agua. Conecte el tubo a la ENTRADA del solenoide en la parte posterior del conjunto del dispositivo de llenado de botellas sin contacto.




## Sección 5D: Instalación


### D: Conexión de la correa

5. Instale la correa del dispositivo de llenado de botellas mediante los pasos a continuación.

Fije la correa de sujeción unida al soporte dispensador del dispositivo de llenado de botellas a la abrazadera del marco de montaje.




1.




Empuje el bucle a través del orificio.

2.




Coloque el lazo alrededor de un lado del listón.

3.



Tire del lazo alrededor del otro lado del listón.


4.



Tire apretadamente.

## Sección 5: Instalación


La correa mantiene el dispositivo de llenado de botellas asegurado al marco al cambiar el filtro, si está instalado. Asegúrese de que la correa esté instalada correctamente para evitar daños accidentales a la unidad.




6. Antes de colocar el gabinete del dispositivo de llenado de botellas en su lugar, ingrese los terminales en el cable de alimentación de la fuente de alimentación y el cable largo de conexión a tierra de color verde a través del casquillo en la parte superior del enfriador.
7. Conecte los terminales macho de la fuente de alimentación del dispositivo de llenado de botellas a los terminales hembra del cable de alimentación. **NO** enchufe el cable de alimentación del dispositivo de llenado de botellas en el tomacorriente en este momento. **CONSULTE LOS PASOS 11 AL 13** cuando conecte el cable de alimentación del dispositivo de llenado de botellas.
8. Conecte el cable largo de conexión a tierra de color verde a la tierra del cable de alimentación del enfriador ubicado en el marco del enfriador o a la tierra de la caja eléctrica.

## Sección 5: Instalación

9. ASEGÚRESE de que el gabinete encaje en la ranura de la junta de goma en ambos lados y en la parte frontal de la sobrecubierta.



Consulte la página siguiente para asegurar el conjunto del dispositivo de llenado de botellas al marco con tornillos Torx.



10. Fije el conjunto del dispositivo de llenado de botellas al marco con dos (2) tornillos Torx. Retire la tapa superior y los dos (2) tornillos Torx que se utilizan para el montaje.

### 11. **IMPORTANTE:**

**REVISE la Sección 3: FUNCIONAMIENTO DEL UV-C LED DE QUASAR antes de continuar. No cumplir con la Sección 3 puede dañar el QUASAR.**


- a. Abra el suministro de agua y verifique que no haya fugas.
  - b. Purgue el aire del/de los burbujeador(es) del bebedero activando el/los botón(es) o el sensor ocular eléctrico.
10. Enchufe el cable del dispositivo de llenado de botellas en el tomacorriente. El dispositivo de llenado de botellas se calibrará automáticamente y se configurará específicamente para esa instalación. Consulte la guía del programa en la página siguiente para obtener más información sobre la programación. Acceda al botón de programación a través de la parte superior del dispositivo de llenado de botellas.
  11. Coloque la botella en el área del dispositivo de llenado de botellas para suministrar agua. El sensor del dispensador de agua funcionará durante 20 segundos y se apagará. Haga esto 2 o 3 veces hasta que se suministre un chorro constante de agua.
  12. Si todo funciona correctamente, coloque la tapa superior en el dispositivo de llenado de botellas e instale los dos (2) tornillos Torx para fijarlo en su lugar. De lo contrario, calibre el sensor según las instrucciones de la página siguiente.

**INSTALACIÓN COMPLETA**

## Sección 6: Guía de configuración para componentes electrónicos del dispositivo de llenado de botellas

### La configuración predeterminada de fábrica del programa es:

- a. Unidades: galones
- b. Unidad sin filtrar
- c. Velocidad de flujo = 1,0 GPMD
- d. Capacidad del filtro = 4750 galones [18 000 litros] para VersaFilter III
- e. Recuento de frascos = 0,5 l (1 botella)
- f. Tiempo máximo de suministro de 20 segundos




Botón

### Para cambiar la configuración del programa, siga estos pasos:

<u>Pantalla</u>	<u>Acción</u>
00000000 BOTTLES REUSED (Pantalla de inicio)	Presione el botón durante 3 segundos para ingresar a la siguiente configuración del menú y realizar cambios. Nota: en cualquier momento saldrá del menú y guardará la configuración cuando esté inactivo durante 10 segundos (sin presionar ningún botón) y volverá a la pantalla de inicio.
LTR/GAL GAL[LTR]	Presione el botón durante 3 segundos para cambiar de galones a litros, o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú.
UNFILT/FILT? UNFILTERED UNIT [FILTERED UNIT]	Presione el botón durante 3 segundos para cambiar de unidad sin filtrar a filtrada, o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú.
SELECT RATE 1.0 GPMD UNIT [3.8 LPM UNIT]	Para cambiar la velocidad de flujo, presione momentáneamente el botón para cambiar el dígito de galón completo. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para avanzar al dígito de DÉCIMAS de galón. Presione momentáneamente para cambiar el dígito. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para avanzar al siguiente menú.
RESET 00000000 GALLON COUNT? [LTR COUNT?]	Presione el botón durante 3 segundos para restablecer el conteo de uso de agua, o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú.
FILT CAPAC OF 4750 GAL [18000 LTR]	Presione el botón durante 3 segundos para cambiar la capacidad del filtro a 1250 gal [5000 l] para VersaFilter I. Presione el botón durante 3 segundos para cambiar la capacidad del filtro a 3000 gal [11 000 l] para VersaFilter II. Presione el botón durante 3 segundos para cambiar la capacidad del filtro a 4750 gal [18 000 l] para VersaFilter III. o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú.
3 sec rule ? 3 sec [0.5L]	Presione el botón durante 3 segundos para cambiar de la regla de 3 segundos a una botella de 0,5 l, o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú. (La regla de los 3 segundos aumenta el conteo de botellas en función de un suministro de 3 segundos).
RESET 00000000 BOT COUNT?	Presione el botón durante 3 segundos para restablecer el conteo de BOTTLES REUSED (BOTELLAS REUTILIZADAS) a cero (Pantalla de inicio), o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú.
Bot Filler Set time: 20 s	Presione el botón durante 3 segundos para cambiar el tiempo máximo de suministro a 10, 20 o 30 segundos, o presione momentáneamente para avanzar al siguiente menú.



## Sección de anexo: Presurización del tanque de enfriamiento




**El paso de agua ya debe estar CERRADO y la energía desconectada.**

Unidad según aparece con la parte superior retirada



### **PASO 1**

Desconecte la línea de agua no aislada de la entrada de la válvula de agua (codo de conexión rápida ubicado en el lado izquierdo de la válvula de agua mirando hacia el frente del enfriador). Deje el tubo a un lado (con cuidado de no contaminar el extremo de contacto con el agua).




### **PASO 2**

Desconecte el tubo del codo de conexión rápida que conduce a la entrada del tanque de enfriamiento.



### **PASO 3**

Conecte el tubo sin aislamiento que se retiró en el paso 1 al codo de conexión rápida que conduce al tanque de enfriamiento del paso 2.



### **PASO 4**

Desconecte el tubo que está conectado a la salida de la válvula de agua (codo de conexión rápida ubicado en el lado derecho de la válvula que mira hacia el enfriador).



### **PASO 5**

Conecte el tubo del paso 4 al codo de conexión rápida en el lado izquierdo de la válvula.



### **Paso 6**

Desconecte el tubo de conexión rápida de la salida del tanque de enfriamiento. No lo acomode.



### **Paso 7**

Usando el tubo retirado del paso 6, conéctelo al codo de conexión rápida en el lado derecho de la válvula (asegúrese de colocar el tubo debajo del tubo existente instalado en el paso 4, como se muestra).




### **Paso 8**

Con el tubo que está conectado al lado izquierdo del codo de conexión rápida de la válvula (hecho en el paso 4), conecte el otro extremo en el accesorio de conexión rápida en la parte superior del tanque de enfriamiento.

**Regresar a la Sección 3B  
“Conexión de la línea de  
agua”**

# Sección 7: Desglose de piezas



# Sección 5: Desglose de piezas

ARTÍCULO	CAN	N/P	Descripción	ARTÍCULO	CAN	N/P	Descripción
1	1	036687-003	MARCO	28	2	032839-004	ABRAZADERA EN P, 5/8 IN
2	2	026642-006	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 1/2 IN	29	1	030152-073-SP	TUBO DE POLIETILENO BLANCO 18 IN
3	1	042371-001	ESCURRIDOR, COMPATIBLE	30	1	017681-032-SP	AISLAMIENTO DEL TUBO DE ESPONJA 18 IN
4	2	031875-003	TORNILLO, ROSCA TORX SEGMENTADA	31	1	041405-002-SP	CONJUNTO DE SOPORTE DE PCB VHB
5	1	036691-012	SOBRECUBIERTA, LOGOTIPO ESTÁNDAR PWEBF	32	1	042575-001	LENTE, LCD
6	1	042370-001	CUBIERTA FRONTAL	33	1	038915-103	PELÍCULA DE POLIÉSTER MYLAR A DE 1,50 IN X 4,25 IN
7	1	036689-001	JUNTA, PWSBF	34	1	042064-003	PCB, QUASAR
8	1	042374-001	REJILLA, ESCURRIDOR	35	2	026630-004	TORNILLO, ROSCA CABEZA PLANA N.º 6 X 3/8 IN
9	3	026675-00	TORNILLO, ROSCA CABEZA PLANA N.º 8 X 3/8 IN	36	1	042067-001	CONJUNTO DEL BOTÓN
10	1	041405-001-SP	CONJUNTO DE ÁREA VHB	37	1	042066-001	CABLE DE 5 PINES, SENSOR IR
11	2	026642-006	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 1/2 IN	38	1	038915-102	PELÍCULA DE POLIÉSTER MYLAR A DE 2,0 IN X 4,0 IN
12	1	042368-001	PICO	39	1	038916-101	CINTA DE POLIÉSTER MYLAR, 1,25 IN G
13	1	041411-002	UVC LED 9C + MÓDULO POD VISIBLE	40	1	038027-001	LENTE, DISP. DE LLENADO DE BOTELLAS IR
14	1	029962-103	ACCESORIO, CODO REDUCTOR	41	1	042065-001	PCB, SENSOR IR
15	2	026642-006	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL	42	2	028706-046	ESPACIADOR - NO METÁLICO
16	1	017340-512	CONJUNTO DE CABLE CONDUCTOR 10FR	43	2	016377-004	ARANDELA DE METAL
17	1	021929-129	CONJUNTO DE CABLE CONDUCTOR 10FR	44	2	026630-004	TORNILLO, ROSCA CABEZA PLANA N.º 6 X 3/8 IN
18	2	026642-004	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 3/8 IN	45	1	021339-102	CONJUNTO DE CABLE CONDUCTOR 6GG
19	1	036686-001	TAPA, PWSBF	46	1	021339-214	CONJUNTO DE CABLE CONDUCTOR 42GG
20	2	031875-003	TORNILLO, ROSCA TORX SEGMENTADA	47	1	041405-003-SP	CONJUNTO DE SOPORTE IR VHB
21	1	042576-001	SOPORTE P/ COMPONENTES ELECTRÓNICOS PWEBF	48	1	032459P008	ESLINGA, DISP. DE LLENADO DE BOTELLAS
22	1	029994-103	ACCESORIO EN CODO, CONECTABLE	49	1	029199-103	ACCESORIO, CONECTOR EN T DE UNIÓN BLANCO
23	1	038030-002	VÁLVULA SOLENOIDE 12 V CC	50	1	028481-101	ACCESORIO, CODO DE UNIÓN BLANCO
24	2	026642-004	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 3/8 IN	51	1	027189-008	CASQUILLO DE PRESIÓN, 7/8 IN
25	1	038168-001	CONJUNTO DE CABLES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC	52	1	027189-001	CASQUILLO DE PRESIÓN, 1-1/2 IN
26	1	038036-003	FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 100-240 V CA/12 V CC	53	1	030152-046-SP	TUBO DE POLIETILENO BLANCO 38 IN
27	2	026642-004	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 3/8 IN	54	1	017681-013-SP	AISLAMIENTO DEL TUBO DE ESPONJA 38 IN
<b>Solo en PWFEBQ</b>							
55	1	041410-002	CONJUNTO DEL MARCO, FILTRO				
56	1	041146-001	CONJUNTO DE CABEZAL DEL FILTRO, UNA SOLA ETAPA				
57	2	026642-004	TORNILLO, ROSCA HEXAGONAL N.º 8 X 3/8 IN				
58	2	029994-103	ACCESORIO EN CODO, CONECTABLE				
59	1	041145-001	CARTUCHO DEL FILTRO, VERSAFILTER III				
60	1	030152-046-SP	TUBO DE POLIETILENO BLANCO 38 IN				
61	1	040707P001	KIT, CABEZAL DEL FILTRO				
62	1	029994-103	ACCESORIO, CODO DE POLIPROPILENO, CONECTABLE				
63	1	037059-001	CONJUNTO DE CARCASA DEL FILTRO, 1/4 DE VUELTA, P				
64	1	037406-101	PAQUETE DE FILTROS REMEDI				
65	1	030152-157-SP	TUBO DE POLIETILENO BLANCO 21,0 IN				
66	1	030152-158-SP	TUBO DE POLIETILENO BLANCO 52,0 IN				

### Accesorios:

**Kit de tornillos antivandalismo:** N/P 036704-001, incluye brocas Torx y tornillos de repuesto.

**Adaptador de junta Elkay/Halsey Taylor** N/P 041114-001

N/P 030099-681, Rev A, Fecha: 12/2022

© 2022 LVD Acquisition, LLC

Oasis, Aqua Pointe, Versacooler y VersaFiller son marcas comerciales registradas de LVD Acquisition, LLC, que opera bajo el nombre de Oasis International

Haws es una marca comercial registrada de HAWS Corporation.  
Elkay y Halsey Taylor son marcas comerciales registradas propiedad de Elkay Sales Inc. y/o su compañía matriz Elkay Manufacturing Company o con licencia de estas

  
**OASIS**  
 OASIS INTERNATIONAL  
 222 East Campus View Blvd.  
 Columbus, OH 43235  
 614-861-1350  
 www.oasiscoolers.com